

## TK 199



### Универсальный фиксатор

Для временной фиксации текстильных и ХВ-покрытий, в том числе на ПВХ



- ▶ Фиксирует текстильные, ХВ-покрытия на всех основаниях, включая ПВХ
- ▶ Обеспечивает легкую замену покрытия
- ▶ Препятствует образованию волн, ям, пузырей на покрытии
- ▶ Экономичен
- ▶ Не требует предварительной грунтовки
- ▶ Пригоден для полов с подогревом
- ▶ Выдерживает нагрузку от стульев на роликах

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработанный продукт для фиксации текстильных покрытий с различной основой, ХВ-покрытий. Обеспечивает легкое удаление покрытий. Может применяться для фиксации покрытий поверх существующих покрытий из ПВХ, ХВ, линолеума, терраццо, камня. На паркете, мраморе следует применять **Thomsit T 590**. Выдерживает нагрузку от роликовых стульев. Пригоден для полов с подогревом.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, трещины в основаниях расшить механическим путём до 5 мм и заделать растворной смесью **Thomsit RS 88**.

При необходимости выравнивания минерального основания применять смеси **Thomsit**.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Выложите покрытие на пол, вырежьте необходимую форму и размер, сверните его напополам, затем равномерно нанесите фиксатор

**Thomsit TK 199.** Для укладки покрытий с гладкой изнанкой на существующее покрытие необходимо использовать мелкопористый поролоновый валик (**Thomsit G**); с впитывающей изнанкой – крупнопористый валик; для структурных изнанок – валики или шпатели (A4 или A2). Чтобы избежать утечки через углы и края, использовать маленький валик или кисточку. Укладывать покрытия на впитывающие основания через 10 мин. после нанесения фиксатора, на невпитывающие – через 20–30 мин. При укладке недиффузного покрытия на невпитывающее основание использовать адгезионное приклеивание через 30–90 мин. после нанесения фиксатора (в зависимости от его количества). Готовность нанесенного клея к укладке покрытия определяется касанием руки (клей не должен прилипать).

При удалении покрытия необходимо поднять его край и аккуратно снимать. Остатки покрытия и клея должны быть пропитаны в течение 15 мин. раствором воды с моющим средством (1 стакан на 10 л воды) и затем удалены (либо следует использовать **Thomsit PRO 40** (в течение 10 мин.)).

### ПРИМЕЧАНИЯ

В случае фиксации покрытия на свежем полу с подогревом основание должно быть подогрето до температуры самовыравнивающейся смеси и/или покрытия. При укладке покрытий на полы с подогревом подогрев должен работать в течение 10 дней. Перед укладкой следует выключить подогрев, зимой – установить режим подогрева половинной мощности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	специальная дисперсия с добавками		
Цвет:	кремово-белый		
Состояние:	тиксотропное		
Удельный вес:	1,1 кг/л		
pH-значение:	6,5–7,0		
Расход:	валик:	шпатель А4:	шпатель А2:
- на покрытие:	50–100 г/м <sup>2</sup>	200 г/м <sup>2</sup>	300 г/м <sup>2</sup>
- на впитывающее основание:	100–150 г/м <sup>2</sup>	200 г/м <sup>2</sup>	300 г/м <sup>2</sup>
Время подсушки при сырой фиксации:	валик:	шпатель А4:	шпатель А2:
- на покрытие:	10–20 мин.	30–45 мин.	45–60 мин.
- на впитывающее основание:	10 мин.	20 мин.	30 мин.
Открытое время:	2 часа – для впитывающих поверхностей 4 часа – для невпитывающих поверхностей		
Приложение нагрузки:	через 24 часа		
Температура транспортировки и хранения	от 0 °С до +50 °С		
Температура эксплуатации:	до +50 °С		
Использование ступлей на роликах:	пригоден		
Температура основания при применении:	от +5 °С до +30 °С		

(температура пола +20 °С). Через 72 часа от начала укладки покрытия нагрев можно включить на рабочую мощность.

Излишки клея сразу удалить мокрой тканью. Промыть инструмент водой.

Не сливать в канализацию.

При образовании на клее пленки удалить ее, а не смешивать с клеем.

Не замораживать!

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их производителя.

Производитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного способа применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

## ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке в сухих прохладных помещениях – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

**Предохранять от замораживания!**


## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упаковку утилизировать как бытовые отходы.


## УПАКОВКА

**Thomsit TK 199** фасуется в пластиковые ведра по 10 кг.

## ТИПЫ ШПАТЕЛЕЙ



Глубина зубца: 0,90 мм  
Ширина зубца: 1,00 мм  
Ширина вершины зубца: 0,50 мм



Глубина зубца: 1,65 мм  
Ширина зубца: 1,80 мм  
Ширина вершины зубца: 1,20 мм

Производитель гарантирует соответствие смеси **Thomsit TK 199** указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование растворной смеси, а также за её применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

**С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.**